

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НИВЕЛИРЫ

GRL 500 H, 500 HV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru

Первый ротационный лазерный нивелир с функцией защиты от кражи для любых нивелировочных работ.

- ▶ Защита от кражи: сигнал тревоги срабатывает при перемещении GRL 500 H/HV во время работы без LR 50 Professional.

Дополнительные преимущества

- ▶ Синхронная зарядка: литий-ионные аккумуляторы обоих устройств заряжаются вместе в кратчайшие сроки.
- ▶ Функция напоминания о калибровке: автоматически просигнализирует о необходимости калибровки.
- ▶ Функция индикации относительной высоты: расстояние между лазерным лучом, находящемся на полосе приема, и центром приемника.
- ▶ Функция наклона: точные значения угла наклона вводятся напрямую посредством клавиатуры LR 50 Professional.



| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Технические данные | ... подробнее см. на с. 461 | |
| Код для заказа | | 0 601 061 ... |
| Точность нивелирования | | ± 0,05 мм/м, по горизонтали |
| Диапазон самонивелирования | | ± 5,7° (10 %) |
| Защита от пыли и водяных брызг | | IP 56 |
| Вес, ок. | | 2,3 кг |
| Комплект поставки | | ... A00 |
| Быстрозарядное устройство, EU/UK (1 608 M00 C1C) | | × |
| Держатель для LR 50 Professional (1 608 M00 C1A) | | × |
| Защитный чехол для LR 50 Professional | | × |
| Кейс GRL 500 Professional (1 608 M00 C11) | | × |
| | | |
| | | |

Строительный лазер

GRL 500 HV + LR 50 Professional



Первый ротационный лазерный нивелир с функцией защиты от кражи для любых нивелировочных работ.

- Защита от кражи: сигнал тревоги срабатывает при перемещении GRL 500 H/HV во время работы без LR 50 Professional.



| Технические данные | ... подробнее см. на с. 461 |
|--|---|
| Код для заказа | 0 601 061 ... |
| Точность нивелирования | ± 0,05 мм/м, по горизонтали; ± 0,1 мм/м, по вертикали |
| Диапазон самонивелирования | ± 5,7° (10 %) |
| Защита от пыли и водяных брызг | IP 56 |
| Вес, ок. | 2,3 кг |
| Комплект поставки | ... B00 |
| Быстрозарядное устройство, EU/UK (1 608 M00 C1C) | × |
| Держатель для LR 50 Professional (1 608 M00 C1A) | × |
| Защитный чехол для LR 50 Professional | × |
| Кейс GRL 500 Professional (1 608 M00 C11) | × |
| | |
| | |

Новинка!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

сайт: boscn.nt-rt.ru || эл. почта: bnc@nt-rt.ru